

Tarifs à la vente (cases jaunes)				
Mv2 avec capteurs	Triphasé	Monophasé	6i	
Tore Fermé	446	480	400	
SCT10	470	520	448	
Minipince	626	780	760	
Maxipince	650	820	808	
Tore Flex 40	575	695	658	
Tore Flex 70	614	760	736	
Tore Flex 125	644	810	796	

Tarifs Ht des matériels de mesures

En vigueur au 01/01/2026

Expédition en supplément

Locations sous réserve de disponibilités

Pour des précisions, demandes particulières, ou devis, merci de nous contacter :

www.adecwatts.fr contact@adecwatts.fr 07.52.08.31.24



					Tarifs à la location (cases bleues).																				
durée en semaines :		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
MV2 : analyseurs de réseau basse tension, sans capteur de courant																									
371	Triphasé	Détails à titre indicatif, Mv2 vendus et loués avec capteurs montés	37,1	41,2	45,3	49,4	53,5	57,6	61,8	65,9	70	74,1	78,2	82,4	86,5	90,6	94,7	98,8	102,9	107,1	111,2	115,3	119,4	123,5	127,7
355	Monophasé		35,5	39,4	43,3	47,3	51,2	55,2	59,1	63	67	70,9	74,9	78,8	82,7	86,7	90,6	94,6	98,5	102,4	106,4	110,3	114,3	118,2	122,1
250	6i		25	27,7	30,5	33,3	36,1	38,8	41,6	44,4	47,2	49,9	52,7	55,5	58,3	61	63,8	66,6	69,4	72,1	74,9	77,7	80,5	83,2	86
capteurs pour MV2 (choisir 3 capteurs identiques pour un MV2 tri, 5 pour mono et 6 pour 6i)																									
25	Tore Fermé	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	4,7	5	5,3	5,5	5,8	6,1	6,4	6,7	6,9	7,2	7,5	7,8	8	8,3	8,6	
33	SCT10	3,3	3,7	4	4,4	4,8	5,1	5,5	5,9	6,2	6,6	7	7,3	7,7	8,1	8,4	8,8	9,2	9,5	9,9	10,3	10,6	11	11,4	
85	Minipince	8,5	9,4	10,4	11,3	12,3	13,2	14,2	15,1	16	17	17,9	18,9	19,8	20,8	21,7	22,6	23,6	24,5	25,5	26,4	27,4	28,3	29,2	
93	Maxipince	9,3	10,3	11,4	12,4	13,4	14,5	15,5	16,5	17,5	18,6	19,6	20,6	21,7	22,7	23,7	24,8	25,8	26,8	27,9	28,9	29,9	31	32	
68	Tore Flex 40	6,8	7,5	8,3	9,1	9,8	10,6	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3	15,1	15,8	16,6	17,4	18,1	18,9	19,6	20,4	21,1	21,9	22,6	23,4	
81	Tore Flex 70	8,1	9	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3	16,2	17,1	18	18,9	19,8	20,7	21,6	22,5	23,4	24,3	25,2	26,1	27	27,9	
91	Tore Flex 125	9,1	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	16,2	17,2	18,2	19,2	20,2	21,2	22,2	23,2	24,2	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	
durée en semaines :		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Lora Logger : mesureurs enregistreurs communicants (sondes externes optionnelles, voir code couleur pour les compatibilités)																									
103	2T2P (sans T ni P)	24,1	26,1	27,8	29,2	30,4	31,5	32,4	33,3	34,1	34,8	35,5	36,1	36,7	37,3	37,8	38,3	38,8	39,2	39,6	40	40,4	40,8	41,2	
106	TH2P (sans P)	24,8	26,9	28,6	30	31,3	32,4	33,4	34,3	35,1	35,8	36,5	37,2	37,8	38,4	38,9	39,4	39,9	40,4	40,8	41,2	41,6	42	42,4	
186	CO2	43,4	47,1	50,1	52,7	54,9	56,8	58,6	60,1	61,6	62,9	64,1	65,3	66,3	67,3	68,3	69,2	70	70,8	71,6	72,3	73	73,7	74,3	
7	option Temp	1,6	1,8	1,9	2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	
3	option Pulse	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1	1	1	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
4	option Vernis	0,9	1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
durée en semaines :		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
MV2 et Lora Logger : matériel de communication																									
139	routeur (avec SD card)	36,6	39,4	41,6	43,5	45,2	46,6	47,9	49,1	50,2	51,2	52,1	52,9	53,7	54,5	55,2	55,9	56,5	57,1	57,7	58,2	58,7	59,2	59,7	
37	dongle USB Lora	9,8	10,5	11,1	11,6	12	12,4	12,8	13,1	13,4	13,6	13,9	14,1	14,3	14,5	14,7	14,9	15	15,2	15,4	15,5	15,6	15,8	15,9	